# Introdução

Este guia de instalação fornece informações sobre a instalação, colocação em serviço e ajuste dos nossos produtos. Para obter um exemplar deste manual de instruções, contactar a Filial Fisher ou um Representante Fisher da sua área; pode também visualizar este documento no endereço www.FISHERregulators.com. Para mais informações contactar:

Manual de instruções do Tipo 95L e 95H (formulário 1151, D100256X012), Manual de instruções do Tipo 95B (formulário 5490, D102669X012), ou manual de instruções do Tipo 95LD e 95HD (formulário 1396, D100257X012).

# Categoria P.E.D.

Este produto pode ser utilizado como acessório de segurança com equipamento de pressão nas seguintes categorias da Directiva 97/23/EC de equipamento de pressão. Também pode ser utilizado fora da Directiva de equipamento de pressão utilizando SEP (sound engineering practice), de acordo com a tabela abaixo.

DIMENSÕES DO PRODUTO	CATEGORIAS	TIPO DE FLUIDOS
DN 8-25 (1/4-1-inch)	SEP	4
DN 40 e 50 (1-1/2 e 2 inch)	I, II	'

### Características técnicas

#### Construções disponíveis

**95H:** Regulador de redução da pressão adequado ao controlo de gases e líquidos. Estão disponíveis os seguintes tamanhos de regulador DN 8, 15, 20, 25, 40 e 50 (1/4, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2 e 2 inch) em ferro fundido/ferro dúctil, aço ou aço inoxidável.

**95BH:** Versão em bronze do Tipo 95H. Não disponível no tamanho DN 8 (1/4 inch).

95HD: Versão de pressão diferencial do Tipo 95H.

## Máxima pressão de entrada e de saída(1)

**Ferro fundido/Ferro dúctil** - *NPT*: 17,2 bar (250 psig) **Aço:** ANSI Classe 150 RF: 19,7 bar (285 psig)

Aço inoxidável: ANSI Classe 150 RF: 18,9 bar (275 psig) Aço e aço inoxidável: NPT, ANSI Classe 300 e 600 RF,

*DIN PN 10/40 RF, ou SWE*: 20,7 bar (300 psig) **Bronze:** 24,1 bar (350 psig)

#### Pressão de Ensaio

Todos os componentes para retenção de pressão, foram testados, de acordo com a Diretiva 97/23/EC - Annex 1, Section 7.4

#### Intervalos de pressão de saída<sup>(1)</sup>

DN 8, 15, 20 e 25 (1/4, 1/2, 3/4 e 1 inch):

1,0 a 2,1 bar (15 a 30 psig), 1,7 a 5,2 bar (25 a 75 psig), e 4,8 a 10,3 bar (70 a 150 psig)

### DN 40 e 50 (1-1/2 e 2 inch):

0,34 a 5,5 bar (5 a 80 psig), 4,1 a 8,3 bar (60 a 120 psig), 6,9 a 9,7 bar (100 a 140 psig), e 8,3 a 10,3 bar (120 a 150 psig)

#### Resistência à temperatura<sup>(1)</sup>

### Peças em elastómero

Nitrilo/Neoprene: -40 a 82°C (-40 a 180°F) Fluoroelastómero: 0 a 300°F (-18 a 149°C) água quente limitada a 82°C (180°F)

Etilenopropileno: -40 a 149°C (-40 a 300°F) Teflon (PTFE): -198 a 232°C (-325 a 450°F)

Perfluoroelastómero: -29 a 232°C (-20 a 550°F) Peças em metal

Ferro fundido/Ferro dúctil: -40 a 208°C (-40 a 406°F) Aço e aço inoxidável: -29 a 232°C (-20 a 450°F) Bronze e latão: -198 a 177°C (-325 a 350°F)

1. Não exceder os limites admissíveis de pressão/temperatura indicados neste guia ou estipulados pelas normas ou códigos aplicáveis.

# Instalação

# **ATENÇÃO**

Os reguladores devem apenas ser instalados ou reparados por técnicos devidamente qualificados. Os reguladores devem ser instalados, operados e mantidos de acordo com os regulamentos internacionais aplicáveis e as instruções emitidas pela Fisher.

A ocorrência de caudais de fluido falsos no regulador ou fugas no sistema indica que é necessário proceder a ajustes ou reparações. Retirar imediatamente o regulador de serviço, de modo a evitar o desenvolvimento de situações de risco.

Risco de lesões corporais, danos no equipamento, ou derrames, devido ao escape de fluidos ou rotura de componentes sobre pressão, caso este regulador seja pressurizado em excesso ou instalado em sistemas cujas condições de serviço possam exceder os valores limite admissíveis indicados no parágrafo Características Técnicas, ou cujas condições excedam a resistência nominal da tubagem adjacente ou dos respectivos acessórios. Para evitar tais riscos de lesões ou danos, instalar no sistema dispositivos de alívio ou limitação de pressão (conforme especificado pelos códigos, regulamentos ou normas aplicáveis), com vista a impedir que as condições de serviço possam exceder os limites admissíveis.

O escape de fluidos pode ainda provocar danos no regulador e conduzir a lesões corporais ou danos materiais. Para evitar os riscos de tais lesões ou danos, instalar o regulador em local com segurança adequada.

Limpar sempre todas as tubagens antes da instalação do regulador e verificar se este apresenta quaisquer danos ou matérias estranhas (que se possam ter acumulado durante o transporte). Em reguladores com roscas NPT, aplicar pasta de vedação nas roscas macho. Em reguladores flangeados, utilizar juntas adequadas e executar a montagem de acordo com as regras correctas. O regulador pode ser instalado em qualquer posição, salvo se especificamente indicado em contrário, mas sempre com a circulação do fluido no sentido da seta existente no corpo do regulador.

## Nota

É fundamental que o regulador seja instalado, de modo a que o orifício de ventilação localizado na caixa da mola se encontre sempre completamente desobstruído. Em instalações ao ar livre, o regulador deve ser instalado em local afastado da circulação de veículos e posicionado de modo a impedir a entrada de água, gelo e outras matérias estranhas na caixa da mola, através do orifício de ventilação. Evitar a instalação do regulador sob goteiras ou algerozes e sempre acima da cota provável de neve.

#### Protecção contra sobrepressões

Os limites admissíveis da pressão encontram-se estampados na chapa de características do regulador. O sistema deverá ser provido de dispositivo adequado contra as sobrepressões, caso a pressão de entrada real no regulador seja superior ao valor da pressão máxima nominal de saída. Deve ainda ser instalado um dispositivo de protecção contra as sobrepressões, caso a pressão de entrada no regulador seja superior à pressão de serviço de segurança do equipamento instalado a jusante do regulador.





# Tipos 95H, 95BH e 95HD

A operação do regulador abaixo dos limites máximos admissíveis de pressão não impede a possibilidade de danos por acções externas ou pela presença de detritos no interior da tubagem. Após qualquer situação de sobrepressão, o regulador deve ser inspeccionado, de modo a avaliar-se os possíveis danos.

# Colocação em serviço

O regulador foi regulado na fábrica para, aproximadamente, um ponto médio do curso da mola, ou para a pressão solicitada; por estas razões, o regulador poderá ter que ser ajustado antes da sua colocação em serviço, de modo a serem obtidos os resultados desejados. Após a conclusão da instalação e as válvulas de segurança devidamente ajustadas, abrir lentamente as válvulas de corte a montante e a jusante do regulador.

# **Ajuste**

Tipos 95H e 95BH: Para alterar a pressão de saída, remover a tampa de cobertura ou desapertar a porca de fixação e rodar o parafuso de ajuste para a direita, para aumentar a pressão de saída ou para a esquerda, para diminuir a pressão de saída. Durante a operação de ajuste, verificar a pressão de saída com um manómetro de teste. Instalar novamente a tampa de cobertura ou apertar a porca de fixação, de modo a bloquear o ponto de funcionamento do regulador.

Tipo 95HD: A definição do Tipo 95HD pode ser ajustada girando o manípulo (legenda 38).

# Retirar de serviço (Paragem)

# **ATENÇÃO**

Para evitar as lesões corporais provocadas pela libertação súbita de fluido pressurizado, isolar o regulador da pressão da linha, antes de iniciar a sua desmontagem.

# Lista de Pecas


Le	genda	Descrição	Legenda	Descrição
1		Corpo do regulador	10	Mola do bujão da válvula
2		Caixa de mola	11	Mola do regulador
3		Orifício	12	Diafragma
4		Bujão da válvula	15	Parafuso de ajuste
5		Guia do bujão da válvula	16	Parafuso da tampa
6		Conjunto da haste	17	Porca de fixação
7		Casquilho de guia da haste	19	Junta do diafragma
8		Base da mola inferior	20	Tubo "pitot"
9		Base da mola superior		

As peças seguintes destinam-se apenas aos tamanhos DN 40 e 50 (1-1/2 e 2 inch):

Legenda	Descrição			
30	Suporte do propulsor			
31	Porca de fixação			
45	Anel em O			
47	Junta do diafragma			
48	Cabeça do diafragma			
49	Anilha de bloqueio			
As peças s	eguintes destinam-se apenas			
an Tino 95HD:				

Legenda	Descrição	
32	Caixa de empanque	
33	Parafuso de ajuste	
34	Tambor de transmissão do em	panq
35	Porca da caixa de empanque	
36	Empanque	
37	Junta da caixa de empanque	
38	Manípulo	
39	Adaptador fêmea	
40	Adaptador macho	
41	Parafuso da máquina	A7250
42	Mola	
40	A !!!	

Anilha






Figura 1. Corte da composição do Tipo 95H, tamanhos DN 15, 20 e 25 (1/2, 3/4 e 1 inch)




Figura 2. Conjunto do manípulo do Tipo 95HD




Figura 3. Tipo 95H, tamanhos DN 40 e 50 (1-1/2 e 2 inch)

©Fisher Controls International, Inc., 2002: Reservados todos os direitos

Fisher e Fisher Regulators são marcas da Fisher Controls International, Inc. O logótipo Emerson é uma marca comercial e de serviço da Emerson Electric Co. Todas as restantes marcas mencionadas pertencem aos respectivos proprietários.

O conteúdo desta publicação destina-se apenas a fins informativos, e apesar de terem sido feitos todos os esforços para assegurar a sua correcção, tais informações não deverão ser consideradas como garantias funcionais ou operacionais, expressas ou implícitas, relativamente aos produtos ou serviços aqui mencionados, ou à sua utilização e aplicação para fins específicos. Reservados os direitos de modificação ou melhoramento dos modelos e características técnicas sem aviso prévio.

Para mais informações, contactar a Fisher Controls, International:

Nos Estados Unidos (800) 588-5853 - Fora dos Estados Unidos +(972) 542-0132

Brasil - (55) 15 238-3788 França - (33) 23-733-4700 Singapura – (65) 770-8320 México - (52) 57-28-0888



